

ŚPIWÓR – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Komfort: Zakres temperatur w których śpiwór idealnie ogrzewa w warunkach optymalnych.

Ekstrem: Temperatura w której śpiwór zapewnia ochronę przed zamarznięciem.

Podane temperatury służą tylko do orientacji. Uczucie ciepła lub chłodu jest zależne od wielu czynników (kondycji fizycznej, wagi, wilgotności powietrza itd.).

Sprawdź wszystkie elementy śpiwora przed użyciem.

Postępuj zgodnie z instrukcją w trakcie używania śpiwora:

- zawsze używaj odpowiedniej warstwy izolacyjnej pod śpiworem
- ostrożnie zasuwasz zamek śpiwora, by nie uszkodzić suwaka ani odzieży
- reguluj wentylację i susz śpiwór, by nie stracił zdolności izolacyjnych

Pakowanie i przechowywanie:

- zawsze pakuj tylko suchy i czysty śpiwór
- trzymaj śpiwór nie spakowany w suchym i dobrze wentylowanym, nie nasłonecznionym miejscu
- używaj szczotki i specjalnych detergentów do czyszczenia śpiwora
- nigdy nie używaj do czyszczenia chemikaliów, które mogą spowodować zniszczenie śpiwora
- czyść śpiwór zgodnie z zaleceniami instrukcji, by uniknąć zniszczenia

Warunki gwarancji:

- gwarancja obowiązuje 24 miesiące od dnia zakupu
- reklamacje należy zgłaszać u sprzedawcy
- reklamacja jest kierowana przez sprzedawcę na podstawie warunków gwarancji, w przypadku zakupu bezpośredniego, reklamację należy kierować do producenta, wraz z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i opisem wady (należy ją zaznaczyć w sposób widoczny na produkcie)
- producent dokona bezpłatnej naprawy każdego uszkodzenia spowodowanego wadą materiału lub produkcji w wypadku wystąpienia wady w wyżej wymienionym czasie
- produkt reklamowany musi być czysty; w przypadku dużego zabrudzenia produktu, reklamacja może zostać odrzucona przez producenta

Gwarancja nie obowiązuje, gdy:

- uszkodzenie zostało spowodowane przez nieostrożność, zaniedbanie lub dokonane siłą
- klient po stwierdzeniu defektów nie zgłasza ich
- nastąpi naturalne zużycie lub uszkodzenie spowodowane jest nie stosowaniem instrukcji użytkowania