

Size S - L

38-48 cm

15-18¾ in

ATTACK

18 SL



160-175 cm
63-69 in

Size M - XL

44-54 cm

17¼-21¼ in

ATTACK

20



170-195 cm
67-77 in

PROTECTOR BACKPACK

ATTACK 20 ATTACK 18 SL



GEPRIJFT
TESTED



[Photo: StefanNeuhauser.com]



Protection Pure


Anwendungsbereiche

Ranges of application

Utilisation

Actividades donde se recomienda el uso

Campi di applicazione




GEPRIJFT
TESTED



German Innovation Since 1898



DEUTER SPORT GmbH & Co. KG
Siemensstraße 1 · 86368 Gersthofen · GERMANY
Tel. +49(0)821/49 87 327 · www.deuter.com

DEUTER USA Inc. · 1341 Sherman
Dr unit D · Longmont CO 80501-6192 · USA
Tel. +1/303 652 3102 · www.deuterusa.com

B 

A Deuter Shield System


Geschützter Körperbereich
Protected Area
Zone protégée
Zona protegida
Zona Protetta

**C** 

Deuter Accessories



Attack Features



Universal Hyperlon attachment flaps for protectors and detachable full-face helmet holder

Organisation front pocket for tools, first aid kit etc.

Separate hydration system pocket can be accessed from the outside; tube attachments on both shoulder straps



INFORMATION ZUM DEUTER RUCKSACK **ATTACK 18 SL** **ATTACK 20** MIT INTEGRIERTEM RÜCKENPROTEKTOR

Die Informationen und die Bedienungsanleitung müssen vor dem Gebrauch des Produktes gut durchgelesen und verstanden werden, denn nur bei richtiger Anwendung kann eine optimale Schutzfunktion gewährleistet werden.

Bei einer fehlerhaften Anwendung kann Verletzungsgefahr bestehen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

Dieses Produkt wurde gemäß der Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686 EWG durch die TÜV Product Service GmbH geprüft und zertifiziert.

ANWENDUNGSBEREICHE DES SHIELD SYSTEMS:

Der Rucksack mit integriertem Rückenprotektor ist ausschließlich fürs Radfahren und Inline-Skaten konzipiert.

Radfahren und Inline-Skaten in Funparks sowie Abfahrten in alpinem Gelände sind Sportarten, die mit Risiken verbunden sind. Der Rucksack mit integriertem Rückenprotektor soll eine mögliche schwere Verletzung beim Aufprall eines Sturzes vermindern, kann jedoch nicht vor allen Verletzungen wie z.B. Stauchungsbrüchen oder Überstreckung der Wirbelsäule schützen.

Der Rucksack ist konzipiert und zertifiziert worden für die Sportarten, die oben stehend beschrieben sind, ausgenommen Events im Extrembereich. Eine Anwendung außerhalb des vorgesehenen Bereichs kann gefährlich sein.



RICHTIGES TRAGEN UND ANPASSEN DES RUCKSACKS:

Der Protektor kann nur dann richtigen Schutz bieten, wenn er sich in der optimalen / vorgesehenen Position befindet und nicht aus dem Schutzbereich verrutscht ist. [siehe Umschlag Skizze **B**]

- 1** Zuerst sämtliche Riemen lockern. Dann den Rucksack schultern, den Hüftgurt platzieren und fest schließen.
Der Hüftgurt sollte mittig auf dem Knochen liegen, nicht über oder unter der Hüfte, da sonst die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wäre.
- 2** Das Rückenpolster sollte vertikal mittig auf dem Rücken liegen.
- 3** Schultergurt, Brustgurt und Hüftgurt müssen fest geschlossen sein, um den Rucksack so eng und kompakt wie möglich am Rücken zu tragen.

Der Protektor kann nur dann richtigen Schutz bieten, wenn er sich in der optimalen / vorgesehenen Position befindet und nicht aus dem Schutzbereich verrutscht ist. Er bietet nur Schutz an den von ihm abgedeckten Bereichen. [siehe Umschlag Skizze **A**]



WICHTIGE HINWEISE:

- Falsche Positionierung : Der Rucksack sitzt nicht mittig oder auch zu hoch, tief auf dem Rücken. Schultergurt, Brustgurt und Hüftgurt sind nicht geschlossen oder nicht fest angezogen. [siehe Umschlag Skizze **C**]
- Das Mitführen von spitzen und scharfen Gegenständen, wie z.B.: Schraubenzieher, Werkzeug und anderen harten Gegenständen kann die Schutzfunktion beeinträchtigen.
- Glasflaschen, explosionsgefährdete Gegenstände (Druckbehälter, Gaskartuschen), leicht entzündliche und ätzende Flüssigkeiten sind Dinge, die sich negativ auf die Schutzwirkung ausüben.
- Weiche Gegenstände wie eine gefüllte Trinkblase sollten an der Rückwand verstaut werden, Gegenstände die die Schutzfunktion beeinträchtigen

könnten, sollten nicht lose im Rucksack liegen. Spitze und scharfe Teile angemessen schützen (z.B. Spitzenschoner für Schraubenzieher, Tasche für Werkzeug) und vom Körper weg zeigend verpacken.

- Bitte beachten Sie beim Benützen von Skiliften, dass Sie den Rucksack abnehmen, bzw. beim Aussteigen und Verlassen des Liftes nicht mit dem Rucksack hängen bleiben.
- Sämtliche Gurte und Steckschließen sollten beim Gebrauch fest geschlossen sein.
- Ein zu schwer beladener Rucksack kann sich negativ auf die Ausübung des Sports auswirken. Mit einem leichten Rucksack bewegen Sie sich sicherer und haben mehr Spaß bei ihrer Anwendung.



STARKE STÜRZE UND STÖSSE:

Nach einem starkem Sturz oder Aufprall sollte man unbedingt die Funktions-tüchtigkeit überprüfen (mögliche gerissene Nähte, Gurtbänder, Bruch der PE-Platte, Steckschließen). Im Zweifelsfall zögern Sie nicht Deuter zu kontaktieren.



KONTROLLE VOR UND NACH DEM GEBRAUCH:

Kontrollieren Sie den Rucksack vor und nach jedem Gebrauch und stellen Sie dabei sicher:

- dass keine Gurtbänder angerissen, Nähte aufgetrennt oder Risse vorhanden sind.
- dass die Verschlüsse richtig funktionieren.
- dass der Rucksack richtig gepackt ist.
- dass der Rucksack geschlossen ist.
- dass der Inhalt nicht verrutschen kann.

PFLEGE, AUFBEWAHRUNG UND LEBENSDAUER:

REINIGUNG:

Das Produkt mit lauwarmem (max. 40°C) Trinkwasser, möglichst mit einem sanften Reinigungsmittel (Neutralseife) reinigen. Nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen trocknen lassen.



LAGERUNG:

Nach dem Gebrauch und dem Reinigen des Rucksacks trocken, kühl und vor Sonnenlicht geschützt lagern. Der Rucksack darf nicht mit ätzenden und aggressiven Mitteln in Verbindung gebracht werden.

Nicht nass wegräumen!

LEBENSDAUER:

Unsachgemäßer Gebrauch oder Pflege, Verschleiß, Funktionsstörungen der Steckschließen, chemische Kontaminierung, Wärmeeinwirkung (Verschmelzen von Gurtbändern oder Nähten) sind einige Beispiele, die die Lebensdauer des Produkts verkürzen, einschränken und sogar aufheben können. Eine optimale Schutzfunktion kann dann nicht mehr gewährleistet werden.

HAFTUNG:

Die Deuter Sport GmbH & Co. KG haftet nicht für Schäden, Verletzungen oder Tod, die durch unsachgemäßen Einsatz, Reparaturen von nicht autorisiertem Personal oder den Einsatz von nicht original Ersatzteilen verursacht werden. Deuter ist nicht verantwortlich für direkte, indirekte oder zufällige Folgen oder alle anderen Arten von Schäden, die während der Verwendung seiner Produkte aufgetreten sind oder die aus deren Verwendung resultieren.

GARANTIE:

Bitte heben sie die Bedienungsanleitung, Kassenzettel und Beleg auf. Es gelten die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Gewährleistungs- und Garantiebestimmungen. Falls Sie im Umgang mit dem Rückenprotektor unsicher sind, fragen Sie Ihren Sportfachhändler oder rufen Sie uns an.



IMPORTANT INFORMATION ABOUT DEUTER RUCKSACK ATTACK 18 SL ATTACK 20 WITH INTEGRATED BACK PROTECTOR

This information and the accompanying instructions for use must be read carefully and fully understood before using the product, since the protective function can only be guaranteed to perform effectively when the product is used correctly. If the product is used incorrectly there is an implicit risk of injury.

Keep the instructions for use in a safe place.

This product has been tested and certified by the TÜV Product Service GmbH in accordance with European guideline 89/686 EC.



DESIGNATED AREAS OF USE OF THE SHIELD SYSTEM:

The integrated rucksack back protector has been designed for cycling and in-line skating.

Biking and in-line skating in fun parks as well as freeriding in Alpine areas are seen as risk sports. Rucksacks with integrated back protectors are designed to reduce the danger of serious injury as a result of a fall. However, the system can not deliver total protection from all types of injury such as, for example, compression fractures or hyper-extension of the spinal column.

This rucksack was conceived, constructed and certificated for the above-mentioned types of sports, with the exception of extreme use situations. Using the product outside the designated area of use can be dangerous.



FITTING THE PACK AND FINE-TUNING THE CARRY POSITION:

The Shield System protector can only deliver the specified protection when correctly positioned. Please ensure that it does not slip out of position. [see illustration on inside front cover **B**]

- 1 First, loosen all the adjuster straps. Shoulder the rucksack, position the waist belt, then fasten and adjust it to give a snug fit.
The mid-point of the waist belt should lie on the hip bone and not above or below the hip, since this would impair the freedom of movement.
- 2 The back pad should be positioned vertically and in the centre of the back.
- 3 The shoulder strap, chest strap and waist belt must be adjusted for a snug fit in order to provide a comfortable and compact carry.

GB

To offer maximum protection the shield system should be worn correctly. Only areas covered by the protector will offer sufficient protection [see illustration on inside front cover **A**]



IMPORTANT SAFETY TIPS:

- The rucksack is not positioned centrally or is too high/low on the back. Shoulder straps, chest strap and waist belt are not fastened/ not snugly adjusted. [see illustration on inside front cover **C**]
- Sharp objects such as: Screwdrivers, tool and other sharp objects can affect the protection function.
- Glass bottles, potentially explosive items (such as pressurised containers and gas cartridges) and easily inflammable or corrosive substances also have a potentially negative effect on the protective system.
- All straps and buckles should be securely fastened when the rucksack is in use.

- Soft objects such as drink bladders should be packed close to the back and not stored loosely. Sharp objects that could affect the protection function (e.g. bottle opener, screw driver, tools) should be stored away safely)
- Please ensure that you remove your rucksack when using the ski lift. When leaving the ski lift, take care that your rucksack does not become caught on anything.
- If the rucksack is too heavy it will have a negative effect on your sporting performance and enjoyment.



HEAVY FALLS AND IMPACT DAMAGE:

GB

After a heavy fall or serious impact it is crucial that you take time to inspect the Shield System Protector for signs of potential damage (split seams, nicks or tears in the straps, cracks in the PE plate or snap buckles). If in doubt, please do not hesitate to contact Deuter.



PRE- AND POST-USE INSPECTION:

Inspect the rucksack before and after use to ensure that:

- there are no tears in the straps, split seams or other mechanical damage
- all buckles are working properly
- the rucksack is correctly packed and fastened
- the contents do not shift around inside

CARE, STORAGE AND PRODUCT LIFESPAN:

CLEANING:

Clean the product using lukewarm (max. 40°C) drinking water and, ideally, a gentle detergent such as ph-neutral soap. Never leave to dry in the vicinity of a direct heat source.



STORAGE:

After use, clean the rucksack and store in a dry, cool place away from direct sunlight. The rucksack should not be allowed to come into contact with corrosive or aggressive substances. **Never store wet!**

PRODUCT LIFESPAN:

Improper use, cleaning, mechanical abrasion, damage to the buckle mechanisms, chemical contamination and direct heat (causing damage to the straps or seams) can all shorten, limit or even negate the lifespan of the product.

An optimised protective function can then no longer be guaranteed.

LIABILITY:

Extreme and adventurous sports are inherently dangerous. Deuter is not responsible for the consequences, direct, indirect or accidental, or any other type of damage befalling or resulting from the use of its products.

Deuter is in no way responsible for any direct, indirect or coincidental damage that may occur either during the use of their products or as a result of the use of their products. Nor will the company accept any responsibility for damage caused by repairs made by unauthorised persons or caused by the use of non-original replacement components.

GUARANTEE:

Please retain the instructions for use, together with your receipt / proof of purchase. Legal / statutory guarantee rights apply.

Should you have any problems using the Shield System back protector, please address your query to your local retailer or telephone us for advice.



CONSEILS D'UTILISATION POUR LE SAC À DOS DEUTER **ATTACK 18 SL** **ATTACK 20** **AVEC PROTÈGE-DOS INTÉGRÉ**

Les conseils d'utilisation et le mode d'emploi doivent être lus attentivement avant la première utilisation, seul un emploi correct garantissant la meilleure protection possible. Un risque de blessure existe en cas de mauvaise utilisation.

Conservez soigneusement le mode d'emploi.

Ce produit a été testé et certifié par le TÜV Product Service GmbH, conformément aux recommandations européennes CEE 89/686.

F

UTILISATION DU SYSTÈME DE PROTECTION:

Le sac à dos avec protège-dos intégré est conçu exclusivement pour le vélo et le skating inline.

Le vélo et le skating inline dans les parcs d'amusement de même que les descentes en terrain alpin sont des sports à risques. Le sac à dos avec protège-dos intégré permet de réduire le risque de blessure grave lors d'une chute, mais il ne peut pas protéger contre toutes les blessures, telles que fractures de compression ou certains problèmes à la colonne vertébrale.

Le sac à dos est conçu et certifié uniquement pour les sports cités ci-dessus. Une utilisation en dehors de ce cadre peut être dangereuse.



RÉGLAGES (AJUSTEMENT/BON PORTAGE):

Le protège-dos ne peut remplir sa fonction que s'il est positionné comme il faut sur la zone prévue, sans flottement. [voir espuisse sur la page à claquer dedans **B**]

- 1** Déserrez d'abord toutes les sangles. Enfilez ensuite le sac à dos, placez la ceinture lombaire et serrez. Le centre de la ceinture doit reposer sur les os des hanches et non dessus ou dessous, afin de ne pas entraver la liberté de mouvement.
- 2** Le coussin lombaire doit être placé à la verticale au milieu du dos.
- 3** Les bretelles, la sangle de poitrine et la ceinture lombaire doivent être parfaitement serrées, afin de porter le sac le plus près possible du dos.

F

Le protège-dos ne peut remplir sa fonction que s'il est correctement positionné sur la zone prévue, sans flottement. Il n'offre de protection que sur la partie du dos qu'il recouvre. [voir espuisse sur la page à claquer dedans **A**]



INFORMATIONS IMPORTANTES:

- Le sac à dos ne doit pas être porté au milieu du dos, veillez à ce qu'il ne soit ni trop haut ou trop bas. Bretelles, sangle de poitrine et ceinture lombaire ne doivent pas être fixées ou serrées à fond. [voir espuisse sur la page à claquer dedans **C**]
- Le port d'objets pointus et acérés (tournevis, outils ou autres objets durs) peut altérer la fonction de protection.
- Les bouteilles à gaz, objets explosifs (réservoirs sous pression, cartouches de gaz), liquides facilement inflammables ou corrosifs sont des choses peuvent affecter le bon fonctionnement du protège-dos.
- Les objets souples, comme une poche d'hydratation, doivent être rangés au dos, les objets pouvant altérer la fonction de protection doivent être fixés dans le sac. Les éléments pointus et acérés doivent être protégés correcte-

ment (capuchon de protection pour le tournevis, pochette pour les outils) et ne doivent pas être placés vers le corps lors du rangement.

- Enlevez le sac du dos pour les remontées mécaniques et faites attention, lorsque vous descendez, à ne pas rester accroché avec le sac.
- Toutes les sangles et les boucles doivent être bien serrées pendant l'utilisation du sac à dos.
- Un sac à dos trop chargé peut gêner lors de la pratique du sport. Vous vous déplacerez plus sûrement avec un sac léger et vous en profiterez plus.



CHUTES ET CHOCS GRAVES:

F

Dans le cas d'une chute ou d'un choc grave, il faut absolument contrôler ensuite le fonctionnement du produit (coutures éventuellement déchirées, sangles, plaque en PE cassée, boucles). Dans le doute, n'hésitez pas à contacter Deuter.



CONTÔLE AVANT ET APRÈS L'UTILISATION:

Contrôlez le sac à dos avant et après chaque utilisation et vérifiez:

- que les sangles ne sont pas déchirées au bord ou les coutures décousues et qu'il n'y a pas de déchirures du tissu.
- que les systèmes de fixation fonctionnent bien.
- que le sac à dos est correctement chargé.
- qu'il est fermé.
- que le contenu du sac est bien fixé.

ENTRETIEN, STOCKAGE ET DURABILITÉ:

NETTOYAGE:

Nettoyez le sac à dos à l'eau potable tiède (max. 40°C), utilisez un détergent doux (savon neutre). Ne le mettez pas à sécher près d'une source de chaleur directe.



STOCKAGE:

Après l'utilisation et le nettoyage du sac à dos, rangez-le dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil. Le sac ne doit pas être mis en contact avec des substances corrosives ou agressives. **Ne le rangez pas mouillé!**

F

DURABILITÉ:

Un emploi inapproprié, l'entretien, l'usure, les dysfonctionnements des boucles, la contamination chimique, les effets de la chaleur (sangles ou coutures fondues) sont quelques exemples de problèmes altérant, limitant, voire annulant la durabilité du produit.

La protection optimale ne peut plus alors être garantie.

RESPONSABILITÉ:

La société Deuter Sport GmbH & Co. KG ne répond pas des dommages, blessures ou décès causés par une utilisation inappropriée, ni des dégâts réparés par du personnel non autorisé, ni de l'utilisation de pièces de rechange non originales. Deuter n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes ou accidentelles ou de toutes autres formes de dommages survenus lors de l'utilisation de ses produits ou résultant de leur utilisation.

GARANTIE:

Veuillez conserver le mode d'emploi, le bordereau de caisse et le reçu. Les règles de garantie définies par la législation sont applicables. Si vous avez des doutes concernant l'utilisation du protège-dos, renseignez-vous dans votre magasin spécialisé ou contactez-nous.



MOCHILAS DEUTER CON PROTECTOR DE ESPALDA INTEGRADO

ATTACK 18 SL ATTACK 20

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Se debe leer esta información y las instrucciones de uso adjuntas con mucha atención y entenderlas plenamente antes de usar este producto, porque solamente se puede garantizar un rendimiento efectivo de la función protectora cuando se utiliza correctamente. Si no se usa correctamente el producto, la protección no sería eficaz contra el riesgo de lesiones.

Este producto ha sido verificado y certificado por el TÜV Product Service GMBH de acuerdo con la directriz 89/689 EC.

ES

ACTIVIDADES DONDE SE RECOMIENDA EL USO DEL „SHIELD SYSTEM”:

La mochila con protector de espalda integrada está diseñada exclusivamente para ciclar y patinar.

Ciclar y patinar en parques de atracciones y descenso en la montaña son deportes en sí peligrosas. Las mochilas con protectores de espalda integrados están diseñadas para reducir el peligro de una lesión grave por caídas. Sin embargo, el sistema no puede proporcionar una protección total contra todo tipo de lesiones, como fracturas de compresión o hiper-extensión de la columna vertebral.

Estas mochilas fueron concebidas, construidas, y certificadas para los mencionados deportes excepto la práctica de estos en situaciones extremas. Usar el producto en estas actividades extremas no garantiza una protección plena.



AJUSTE Y POSICIÓN DE LA MOCHILA PARA SU USO:

El protector „Shield System” solamente puede proporcionar la protección especificada si esta colocado correctamente. Por favor, asegurarse que no se desplaza de su sitio correcto. [Ver ilustración en la página de al lado **B**]

- 1 Primero, aflojar todas las correas y después ponerse la mochila. Colocar y ajustar el cinturón lumbar hasta que quede firme. Debe ir apoyado en el sacro y abrazando la cresta iliaca (parte alta de la cadera) ni más abajo ni más arriba, una colocación defectuosa restringiría la libertad de movimientos.
- 2 La almohadilla lumbar debe estar en posición vertical y centrada sobre la columna vertebral.
- 3 Las hombreras, el cinturón de pecho y el cinturón lumbar deben estar ajustados firmemente para proporcionar un transporte cómodo y compacto.

ES

El protector “Shield System” solamente puede proporcionar la protección especificada si está colocado correctamente. Por favor, asegurarse que no se desplaza de su sitio correcto. Solamente proporciona protección en las areas cubiertas de él. [Ver ilustración en la página de al lado **A**]



IMPORTANTES CONSEJOS DE SEGURIDAD:

- La mochila no está centrada; está demasiada alta o baja. Las hombreras, los cinturones lumbar y de pecho no están enganchados ni ajustados firmemente. [Ver ilustración en la página de al lado **C**]
- La función protectora puede ser perjudicada por:
 1. Llevar dentro utensilios pantiagudos o afilados e.j. destornilladores, herramientas y otros objetos duros puede perjudicar la función protectora..
 2. Botellas de cristal, artículos potencialmente explosivos (aerosoles y bombonas de gas), sustancias inflamables o corrosivas.
- Todos las correas y hebillas deben estar bien fijadas cuando se lleva la mochila.
- Artículos blandos bolsas de hidratación llenas deben estar colocados contra la

espalda de la mochila. Cualquier artículo que pueda perjudicar la función protectora no debe ir suelto dentro de la mochila. Objetos afilados o puntiagudos deben estar en un envoltorio protector y fijados a la mochila con las puntas hacia fuera del usuario.

- Cualquier artículo que pueda perjudicar la función protectora no debe ir suelto dentro de la mochila. Objetos afilados o puntiagudos (e.j. crampones/piolet) deben estar en un envoltorio protector y fijados a la mochila con las puntas hacia fuera del usuario.
- Por favor, quitar la mochila al subir a un tele-silla.
- Tener cuidado al bajarse de la tele-silla que no se quede enganchada la mochila.
- Una mochila sobrecargada tendrá un efecto negativo en el rendimiento y disfrute del usuario.



DAÑOS POR CAÍDAS FUERTES Y IMPACTOS:

ES

Después de una caída fuerte o un impacto serio, es crucial inspeccionar detenidamente el Protector Shield System por si hubiese señas de posibles daños (costuras rotas, mellas, cortes en las correas, grietas en la placa PE o en las hebillas). Ante cualquier duda, ponerse en contacto con Deuter.



INSPECCIÓN DE PRE Y POS USO:

Inspeccionar la mochila antes y después de usarla para asegurarse que:

- No hay cortes en las correas, costuras rotas, u otros daños mecánicos.
- Todas las hebillas funcionan correctamente.
- La mochila está cargada y ajustada correctamente.
- Los contenidos no se mueven por dentro.

CUIDADO, ALMACENAJE Y DURACIÓN DEL PRODUCTO:

LIMPIEZA:



Limpiar el producto utilizando agua tibia (máx. 40° C) y un detergente suave como jabón con ph-neutro. Nunca dejar la mochila secarse cerca de una fuente de calor.

ALMACENAJE:

Después de usar, limpiar la mochila y guardarla en un lugar seco y fresco, apartada de la luz solar. La mochila no debe estar en contacto con sustancias corrosivas o agresivas. **¡Nunca guardarla mojada!**

DURACIÓN:

ES

Un uso indebido, una limpieza incorrecta, abrasiones mecánicas, daño al mecanismo de las hebillas, contacto con productos químicos, y calor directo (que puede dañar las correas o costuras) pueden disminuir, limitar o incluso terminar la duración del producto. En estas circunstancias no se puede garantizar un funcionamiento óptimo del protector.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

Deuter Sport GmbH & Co. KG no asumirá ninguna responsabilidad civil por daños, lesiones o perdida de vida por el uso indebido del producto. Tampoco asumirá la empresa cualquier responsabilidad por los daños causados por las reparaciones efectuadas por personas no autorizadas o por el uso de repuestos no originales. Deuter no es responsable bajo ningún concepto por ningún daño directo, in-directo o casual que pueda ocurrir durante el uso de sus productos o como resultado del uso de sus productos.

GARANTÍA:

Guardar las instrucciones para referencia en el futuro junto con el ticket de compra. Derechos de garantía estatutaria /legal están vigentes.

Si tiene algún problema con el protector de espalda „Shield System”, por favor consultar a su tienda más cercana o llamarnos ante cualquier duda.



INFORMAZIONI SUGLI ZAINI DEUTER **ATTACK 18 SL** **ATTACK 20** **CON PROTEZIONE DORSALE INTEGRATA**

Le informazioni e le istruzioni per l'uso vanno lette prima di usare il prodotto e devono venire comprese bene, perché solo con un corretto impiego può essere garantita un'ottimale funzione di protezione. Un uso scorretto può provocare lesioni.

Si prega di conservare le istruzioni d'uso.

Questo prodotto è stato testato e certificato ai sensi della direttiva 89/686 EWG dal TÜV Product Service S.r.l.

CAMPPI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA SHIELD:

Lo zaino con protezione dorsale integrata è concepito esclusivamente per ciclismo e pattini inline a rotelle.

Ciclismo e pattinaggio inline a rotelle nei Funpark così come discese su terreno alpino sono discipline sportive comportanti dei rischi. Lo zaino con la protezione dorsale integrata deve ridurre una possibile grave lesione durante l'urto di una caduta, non può però in ogni caso proteggere da tutte le ferite come ad es. distorsioni con fratture o stiramenti della colonna vertebrale.

Lo zaino è stato concepito e certificato per i tipi di sport su descritti, esclusi eventi in campi estremi. Un impiego al di fuori dei campi previsti può essere pericoloso.



ADATTAMENTO E CORRETTA PORTABILITÀ:

Il protettore può offrire la protezione giusta se si trova nella posizione ottimale/prevista e non è scivolato dal campo da proteggere.

[vedi schizzo sul lato ribaltabile interno **B**]

- 1 Per prima cosa allentare tutte le cinghie. Poi mettere lo zaino sulle spalle, piazzare il cinturone e tirare. La parte centrale della cintura deve poggiare sull'osso iliaco, non sopra o sotto i fianchi, perché altrimenti limiterebbe la libertà di movimento.
- 2 L'imbottitura della schiena deve essere posizionata verticalmente in posizione centrale.
- 3 La cintura scapolare, la cintura sullo sterno e il cinturone devono essere ben stretti in modo da portare lo zaino compatto e il più vicino possibile alla schiena.

Il protettore può dare la giusta protezione solo se si trova nella posizione ottimale/ prevista e non si è spostato dal campo protettivo. Protegge solo le zone da esso coperte. [vedi schizzo sul lato ribaltabile interno **A**]



MOLTO IMPORTANTE INDICATIONI:

- Lo zaino non siede centralmente o è troppo alto oppure troppo basso sulla schiena: la cinghia scapolare, quella sternale e il cinturone non sono chiusi o non sono tirati. [vedi schizzo sul lato ribaltabile interno **C**]
- portando con sé oggetti appuntiti o aguzzi come ad es: cacciaviti, attrezzi e altri oggetti duri, la funzione protettiva ne può risultare pregiudicata
- Bombole di gas, oggetti a carattere esplosivo (contenitori pressurizzati, cartucce di gas), liquidi facilmente infiammabili o corrosivi sono cose che possono esercitare un effetto negativo sulla funzione di protezione.
- Oggetti morbidi come una borraccia piena dovrebbero essere riposti verso la parte posteriore, oggetti che possono pregiudicare la funzione protettiva non dovrebbero essere riposti liberi nello zaino. Proteggere adeguatamente

gli oggetti appuntiti e aguzzi (ad es. guaina proteggi punta per cacciavite, astuccio per attrezzi) e impacchettarli in posizione distante dal corpo.

- Utilizzando una sciovia, ci si ricordi di togliere lo zaino ovvero si faccia attenzione a non rimanere impigliati con lo zaino allontanandosi dalla stessa.
- Tutte le cinghie e chiusure a spina devono essere ben chiuse durante l'uso.
- Uno zaino troppo pieno può influire negativamente sulla pratica sportiva. Con uno zaino leggero ci si muove più facilmente e si ha più piacere nell'utilizzazione.



CADUTE E URTI VIOLENTI:

Dopo una violenta caduta o un impatto controllare assolutamente la funzionalità (possibili strappi in cuciture, nastri, rottura della lastra PE, chiusura a spine). Nel dubbio non indugiate a contattare Deuter.



CONTROLLO PRIMA E DOPO L'USO:

Controllate lo zaino prima e dopo ogni uso e assicuratevi che:

- non ci siano nastri strappati, cuciture lacerate o strappi in genere
- le chiusure funzionino
- lo zaino sia riempito correttamente
- sia chiuso
- il contenuto non possa scivolare

CURA, CUSTODIA E DURATA:

PULIZIA:

Lavare il prodotto con acqua tiepida (max 40°), possibilmente con un detergente delicato (sapone neutro). Non farlo aciugare in diretta vicinanza di fonti di calore.



MAGAZZINAGGIO:

dopo l'uso e la pulizia dello zaino, riporlo in luogo asciutto, fresco e al riparo dalla luce del sole. Lo zaino non deve venire a contatto con sostanze corrosive o aggressive. **Non riporlo quando è ancora umido!**

DURATA:

Uso, cura non appropriati, usura, difetti di funzionamento delle chiusure a spine, contaminazione chimica, azioni termiche (fusione di nastri o cuciture), sono alcuni esempi di come la durata del prodotto possa venire accorciata, ridotta o addirittura annullata.

Di conseguenza non può più essere garantita una funzione di protezione.

RESPONSABILITÀ:

La Deuter Sport GmbH & Co. KG non è responsabile per danni, ferimenti o decessi causati da un impiego non appropriato, da danni riparati da persone le non autorizzato, o dall'impiego di pezzi di ricambio non originali.

Deuter non è responsabile per le dirette, indirette o casuali conseguenze o per tutti gli altri tipi di danni che siano sorti durante l'uso dei suoi prodotti o che risultino dalla loro utilizzazione.

GARANZIA:

Vi preghiamo di conservare le istruzioni per l'uso, lo scontrino e la ricevuta. Sono valide le garanzie- le disposizioni di garanzia prescritte per legge. Nel caso foste incerti nell'uso del proteggischiena, rivolgetevi al Vostro concessionario di articoli sportivi o telefonateci.



INFORMATIE BIJ DE DEUTER RUGZAK **ATTACK 18 SL** **ATTACK 20** **MET GEÏNTEGREERDE RUGBESCHERMER**

De informatie en de gebruiksaanwijzing moeten vóór het gebruik van het product goed gelezen en begrepen worden, want enkel bij een juiste toepassing kan een optimale beschermfunctie gegarandeerd worden. Bij een verkeerde toepassing kan gevaar op verwonding bestaan.

Bewaar de gebruiksaanwijzing goed.

Dit product werd door de Technische Keuringsdienst Product Service BVBA getest en gecertificeerd overeenkomstig de eisen van de Europese richtlijn 89/686 EWG.

NL

TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN HET SHIELD SYSTEEM:

De rugzak met geïntegreerde rugbeschermer is uitsluitend voor het fietsen en voor inline skating ontworpen.

Fietsen en inline skating in pretparken, evenals afdalingen op alpien terrein zijn sporttakken die risico's inhouden. De rugzak met geïntegreerde rugbeschermer moet het risico van een zware verwonding bij de stoot van een val verminderen, maar kan niet beschermen tegen alle verwondingen, zoals bijv. compressiefracturen of overextensie van de wervelkolom.

De rugzak is ontworpen en gecertificeerd voor de sporttakken die hierboven beschreven staan, behalve activiteiten in extreme omstandigheden. Een toepassing buiten het voorgeschreven gebied kan gevaarlijk zijn.



AANPASSING EN JUIST DRAGEN:

De protector kan de juiste bescherming enkel bieden indien hij zich in de optimale / voorziene positie bevindt en niet uit het beschermingsgebied verschoven is. [zie schets op binnenflap **B**]

- 1** Eerst alle riemen losmaken. Dan de rugzak op de schouders nemen, de heupriem op zijn plaats brengen en stevig sluiten. Het midden van de heupriem moet op het heupbeen liggen, niet boven of onder de heup, daar anders de bewegingsvrijheid beperkt zou worden.
- 2** De rugbekleding moet verticaal midden op de rug liggen.
- 3** Schouderriem, borstriem en heupriem moeten stevig gesloten zijn, om de rugzak zo nauw mogelijk bij de rug aansluitend te dragen.

De beschermer kan slechts de juiste bescherming bieden indien hij zich in de optimale / voorgeschreven positie bevindt en niet weg van de te beschermen zone verschoven is. Hij biedt alleen bescherming aan de zones die hij bedekt [zie schets op binnenflap **A**]



BELANGRIJKE TIPS:

- De rugzak zit niet midden noch te hoog, te diep op de rug. Schouderriem, borstriem en heupriem zijn niet gesloten of niet stevig aangetrokken. [zie schets op binnenflap **C**]
- Het dragen van spitse en scherpe voorwerpen, zoals bijv.: schroevendraaiers, gereedschap en andere harde voorwerpen kunnen de beschermingsfunctie verminderen
- Gasflessen, voorwerpen met ontploffingsrisico (houders onder druk, gaspatronen), licht ontvlambare - bijtende vloeistoffen zijn dingen die een negatief effect hebben op de beschermingsfunctie.
- Zachte voorwerpen zoals een gevulde drinkzak moeten tegen de rug aan opgeborgen worden; voorwerpen die de beschermingsfunctie kunnen verminderen, mogen niet los in de rugzak liggen. Spitse en scherpe delen

moet men adequaat beschermen (bijv. beschermingshoezen voor schroevendraaiers, zakken voor gereedschap) en weg van het lichaam inpakken.

- Zachte voorwerpen zoals reserveondergoed, ski-jas of fleece-jas moeten aan de rugzijde opgeborgen worden, voorwerpen die de beschermingsfunctie kunnen verminderen mogen niet los in de rugzak liggen. Spitse en scherpe delen adequaat bedekken (bijv. beschermer voor klimijzers of pikhouweel) en met de punten weg van het lichaam inpakken.
- Let er bij het gebruiken van de skiliften op dat u de rugzak afneemt, en dat u bij het uitstappen en verlaten van de lift niet blijft hangen met de rugzak.
- Een te zwaar geladen rugzak kan een negatief effect hebben op het uitoefenen van de sport. Met een lichte rugzak beweegt u zekerder en hebt u meer plezier bij het gebruik ervan.



ZWARTE VALPARTIJEN EN SCHOKKEN:

NL

Na een zware val of stoot moet men in elk geval het goed functioneren controleren (eventueel gescheurde naden, riemen, breuk van de PE-plaat, drukgespen). Aarzel bij een twijfelgeval niet om contact op te nemen met Deuter.



CONTROLE VÓÓR EN NA GEBRUIK:

Controleer de rugzak vóór en na elk gebruik en overtuig u er daarbij van:

- dat er geen riemen ingescheurd en geen naden losgekomen zijn, en dat er nergens scheuren zijn.
- dat de sluitingen juist functioneren.
- dat de rugzak juist gepakt.
- en gesloten is.
- dat de inhoud niet kan verschuiven.

ONDERHOUD, OPBERGING EN LEVENSDUUR:

REINIGEN:

Het product moet lauw-warm (max. 40°C) drinkwater, liefst met een zacht reinigingsproduct (neutrale zeep) reinigen. Niet in de buurt van directe warmtebronnen laten drogen.



OPBERGEN:

Na gebruik en reiniging de rugzak droog, koel en tegen het zonlicht beschermd opbergen. De rugzak mag niet met bijtende en agressieve producten in aanraking gebracht worden. **Niet nat opbergen !**

NL

LEVENSDUUR:

Verkeerd gebruik, onjuist onderhoud, slijtage, verkeerd functioneren van de drukgespen, chemische contaminatie, warmte-inwerking (versmelten van riemen of naden) – dit zijn enkele voorbeelden van factoren die de levensduur van het product kunnen verkorten, beperken en zelfs beëindigen.

Een optimale beschermfunctie kan dan niet meer gegarandeerd worden.

AANSPRAKELIJKHED:

Deuter Sport GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor schade, verwondingen of dood, veroorzaakt door verkeerd gebruik, schade die niet door geautoriseerd personeel hersteld werd of door niet originele vervangstukken in te zetten. Deuter is niet verantwoordelijk voor de directe, indirekte of toevallige gevolgen of alle andere soorten van schade, die gedurende het gebruik van zijn producten opgetreden zijn of die het gevolg zijn van het gebruik ervan.

GARANTIE:

Gelieve gebruiksaanwijzing, kassaticket en kwitantie te bewaren. De door de wetgever voorgeschreven waarborg- en garantiebepalingen zijn van kracht. Indien u zich onzeker voelt in het omgaan met de rugbeschermer, vraag dan uitleg in uw sportspeciaalzaak of bel ons.



ドイター・背面プロ テクター内蔵バック パック、 「アタック18SL」、 「アタック20」 に関する重要な 情報

製品の使用を開始する前に説明書と使用上の注意を良く読み、完全に理解しておいて下さい。この製品が持つ背面保護機能(シールドシステム)は製品が正しく使用される場合にのみ有効に機能します。正しい使用が行われない場合には負傷についてのリスクが発生します。
この取扱説明書はいつでもご覧になれる所に保管してください。
この製品は、テュフ(TÜV Product Service GmbH)により、ヨーロッパのガイドライン89/686ECに従って行われたテストに合格し、認証を取得しています。

JP

背面保護機能(シールドシステム)の用 途

本製品の背面の保護機能は、その用途を自転車及びインライнстケートに限定して設計されています。

整備されたパーク内や山岳エリアでのサイクリング、インライнстケートは全て危険が伴います。

背面保護機能(シールドシステム)付きのバックパックは落下や転倒による脊椎への深刻な損傷を軽減するために設計されています。しかしながら、同システムは全てのタイプの負傷、例えば、脊椎の圧迫骨折やその逆に過度に脊椎が引き延ばされるような事態までを保護することはできません。このバックパックは上記のスポーツのうち、極端な使用状況以外の用途を想定して企画され認証を取得しています。設計意図の範囲を超えての使用は危険となる場合があります。



バックパックのフィッティング とポジションの微調整

シールドシステムの保護機能はバックパックを正しく背負った場合にのみ発揮されます。正しいポジションからずれる事のないよう、確実にご使用下さい。[取扱説明書カバー裏のイラストレーション **B** をご参照下さい]

- 1 まず、すべての調節ストラップを緩めます。バックパックを背負い、ウエストベルト位置を合わせぴったりとフィットするように調節します。ウエストベルトの中心は動きを妨げないよう、腰骨の中心近くに位置するように置いて下さい。
- 2 背面のパッドは背中に対して中心に、かつ垂直になるよう配置してください。
- 3 ショルダーストラップ、ヘルメットやプロテクターを固定するためのアタッチメントフラップ、チェストストラップを適度に調節して下さい。ショルダーストラップ、チェストストラップは動きを妨げない程度に、アタッチメントフラップのストラップはバックパック内及び外に取り付けた荷物が動かないようにしっかりと締めます。

[背面の保護されるエリアについては表紙裏のイラストレーション **A**をご参照ください]



重要(安全上の注意事項)

- バックパックが使用中に上下左右に動いてずれてしまっているような場合や、ショルダーストラップ、チェストストラップ、ウエストベルトが留められていない、またはぴったりとフィットした状態に調節されていない時には保護機能が発揮されません。[表紙裏のイラストレーション **C** をご参照ください]
- 工具など硬い物や先が尖ったものを内部に入れると背面の保護機能に悪影響を及ぼす可能性があります。

- ガラス瓶、爆発の危険性のあるアイテム(CO₂ボンベおよびガス・カートリッジ)および可燃性の高い、又は腐食性の物質は、さらに保護機能に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 全てのストラップとバックルはバックパックの使用中確実に締めておいて下さい。
- ハイドレーションパック、ウェア等の柔らかいものは背中に近い部分にパッキングするようにして下さい。また、工具など硬い物ものは背面の保護機能に悪影響を及ぼす可能性がありますので安全のため背中から離れた場所に入れて下さい。
- ストラップが搬機に引っかかる恐れがありますのでリフトやゴンドラに乗車する際にはバックパックを背中から降ろして手に持つようにして下さい。
- バックパックに荷物を入れすぎると体に負担がかかりパフォーマンスの低下につながりますのでご注意下さい。



高所からの落下及び強い衝撃によるダメージ

JP

高所からの落下や転倒、衝突で強い衝撃を受けた後には、シールドシステムに潜在的なダメージの兆候(縫い目の破れ、外傷、ストラップの破れ、背面内部のPEプレートやバックルの破損)がないかを入念に調べて下さい。万一破損箇所を見つけた場合は使用を中止してください。



使用前・使用後の点検

ご使用前後には必ず以下の点についてバックパックの点検を行って下さい。

- ストラップや縫い目の破れ、または他の損傷がないか
- すべてのバックルが適切に動作しているか
- バックパックが正しくパックされ、固定されているか
- バックパック内で荷物のがたつきがないかどうか

お手入れ、保管と製品寿命

洗濯: 製品は40°Cまでのぬるま湯ですすぐように洗ってください。

洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用し、十分にすすいで下さい。乾燥は直射日光の当たらない風通しの良い場所で行って下さい。ストーブやヒーターなど熱源のそばに放置しての乾燥は絶対に行わないで下さい。



保管: 使用後はバックパックの汚れを落とし、直射日光の当たらない涼しく乾燥したところで保管してください。バックパックは腐食性または攻撃的な物質（酸やアルカリを含むもの、溶剤など）に触れないようにして下さい。決して濡れたままで保管しないで下さい。

JP

製品寿命: 不適切な使用や洗濯、鋭利な物との接触や金属との摩擦による消耗、バックルの損傷、化学薬品の使用や加熱（ストラップや縫い目に損傷を与えます）などは全て製品の寿命を制限または短くし、さらには使用できなくなってしまいます。この場合、製品のもつ保護機能は保証することができません。

免責: 極限的、冒険的なスポーツは本質的に危険なものです。ドイター社及び当社は製品および製品の使用によって発生する直接的、間接的、または偶然によって発生したいかなる損害について責任を負いません。ドイター社及び当社はそれらの製品の使用中にまた使用によって発生したどんな直接的、間接的、または同時に起きた損害についても決して責任を負いません。また、ドイター社及び当社は不当な修理および改造（非純正部品への交換を含む）によってもたらされた損害についても一切引き受けることができません。

保証: ご使用期間中は本説明書をご購入時の領収書または購入証明と一緒に保管してください。法律／法令上により権利は保障されます。Deuter Shield System（ドイター・シールド・システム）の背面保護機能を使用して何か問題があれば、販売店または当社までお問い合わせください。



deuter



PROTECTOR
INTEGRATED