

VISION one

VISION one

SCOOBY-DOO!

MONTAŻ :



Krok 1.

Sprawdź czy pasek jest włożony do zamka. Przed regulacją rolek, należy poluzować pasek.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WROTKI REGULOWANE

INFORMACJE WSTĘPNE:

Zaleca się przeczytanie instrukcji przed pierwszym użytkowaniem wrotka.

Ostrzeżenia:

Należy unikać jazdy na wilgotnych nawierzchniach.

Należy zawsze używać sprzętu ochronnego: kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki. Nie należy jeździć w nocy i miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów lub pieszych.

Nie wolno jeździć za innymi pojazdami lub być ciągniętym.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić poprawność dokręcenia śrub.

Nie wolno jeździć po drogach publicznych.

Należy jeździć po czystych, suchych powierzchniach, bez piasku, żwiru i gruzu.

Wrotki nie nadają się do skoków i akrobacji.


Maksymalna waga użytkownika nie powinna przekraczać 20 kg.

Nie wolno w żaden sposób modyfikować konstrukcji wrotka.

Należy zapiąć pasek na kostce i sprawdzić poprawność zapięcia, jak również sprawdzić poprawność dokręcenia śruby regulacyjnej buta. W przypadku braku śruby, nie wolno używać wrotka, bez jej zastąpienia nową.


Krok 2.

Odkręć nakrętkę motylkową w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, rozsuwając but wrotka do końca.



Krok 3.

Włożyć nogę w butcie do wrotka i ustalić rozmiar, a następnie zakręcić nakrętkę motylkową we wrotkach.



UWAGA!

Każdorazowo przy montażu należy sprawdzić zabezpieczenia oraz odpowiednio skrócić śruby. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń, może skutkować obrażeniami ciała.



ZAWSZE DLA BEZPIECZEŃSTWA, PODCZAS JAZDY NA WROTKACH NALEŻY UŻYWAĆ KASKU ORAZ OCHRANIACZY NA KOLANA, ŁOKCIE I NADGARSTKI.

